

Informatie over de Happy Rent curlingbaan

Oprollen van de stroken:

Een nieuw speelveld wordt altijd geleverd met het speelveld op de rol naar buiten wijzend.

Het moet na gebruik ook weer zo worden opgerold.

Hiervoor moet dit na het spel worden omgedraaid en dan kan dit gewoon worden opgerold.

Als de baan zodanig wordt opgerold dat het speeloppervlak naar binnen wijst, zal de coating kromtrekken, en de stroken gaan golven. Hoewel deze golven weer eruit trekken bij het liggen, kan dat afhankelijk van de temperatuur enkele uren of zelfs dagen duren.

Schoonmaak:

Zand, gruis en vuil hebben een grote invloed op de glij-eigenschappen. Vandaar het oppervlak regelmatig moet worden schoongemaakt.

Het materiaal kan worden gereinigd met een neutraal reinigingsmiddel en een borstel (schrobber).

Een hogedrukreiniger moet worden vermeden of met voorzichtigheid worden gebruikt (kom niet te dicht bij het oppervlak). Er mag in geen geval een freeskop op de hogedrukreinigers worden gebruikt.

Na het reinigen of voordat u de baan opbergt, moet deze worden gedroogd.

Opslag:

De baan mag niet nat worden bewaard, anders ontstaan er schimmelvlekken. De rollen dienen altijd rechtop worden bewaard.

Als de rollen lange tijd liggend worden bewaard, is de rol ovaal en na het uitrollen bij het volgende evenement heeft het oppervlak grotere golven.

Deze gaan er weer uit. Afhankelijk van de temperatuur duurt dit echter uren of zelfs dagen.

Schade:

Stootschade ontstaat wanneer de werpstokken niet met de buitenzool naar de bodem zijn

gegooid en deze de baan raken met de zijkant van de werpstok of deze overslaan op de baan.

Deze schade heeft echter geen meetbare impact op het glijgedrag van de curlingstenen tijdens het spel.

Grotere beschadigingen kun je uitsnijden met een cirkelsnijder en vervangen door een nieuwe stuk materiaal dat meegeleverd wordt bij uw bestelling.