



Gebrauchsanweisung Popcornmaschine

1. Wärmeelement einschalten.
2. Rührstab einschalten.
3. Ausreichend Öl hinzufügen, sodass der Boden der Pfanne bedeckt ist.
4. Öl ca. 5 Minuten erwärmen.
5. 1 großen Becher (oder Kaffeetasse) Popcornmais hinzufügen.
6. 1 kleinen / halben Becher (oder 1/2 Kaffeetasse) Zucker hinzufügen.
7. Das Popcorn kommt von alleine aus der Pfanne heraus und es „ploppt“.
8. Wenn es nicht mehr „ploppt“, Pfanne umdrehen und Rest Popcorn auskippen.
9. Neues Öl hinzufügen und die vorherigen Schritte wiederholen.
10. Wenn kein Popcorn mehr gebacken wird, Wärmeelement und Rührstab ausschalten (eventuell etwas Öl hinzufügen).

Guten Appetit!

Popcornmaschine reinigen

Die Maschine muss sauber wieder zurück gegeben werden.

1. Pfanne abkühlen lassen.
2. Stecker mit einer viertel Umdrehung losdrehen und Pfanne aus der Halterung nehmen.
3. Pfanne so gut wie möglich reinigen. ACHTUNG! Die Unterseite darf nicht zu nass werden, da dort Kabel nach innen laufen. Am besten Pfanne mit einem nassen Scheuerschwamm und Spülmittel reinigen. Es ist nicht schlimm, wenn der Boden schwarz bleibt.
4. Glaswände, Boden und Oberseite mit Spülmittel reinigen.
5. Schublade (aus Metall) leeren und reinigen.
6. Vollständigkeit kontrollieren:
 - Popcorn Schaufel
 - Messbecher
 - Pfanne
 - Klappe an der Vorderseite
 - Schublade
 - Stromkabel
 - Gebrauchsanweisung

Lösen von Problemen:

Wenn ich das Wärmeelement einschalte, springt die Sicherung raus!

- Testen Sie, ob die Maschine an einem anderen Stromanschluss läuft oder benutzen Sie das mitgelieferte kleine Verlängerungskabel, um das Problem zu lösen.

Die Maschine ist nicht sauber!

- Wir geben unser Bestes bei der Reinigung der Maschinen und halten diese sauber. Nach dem Backen der ersten Ladung Popcorn, wird die Maschine schon voller Öl sein. Das ist normal. Bitte geben Sie die Maschine in dem Zustand wieder zurück, indem Sie sie erhalten haben.

Ich habe ein anderes Problem mit der Popcornmaschine!

- Nehmen Sie Kontakt mit uns auf per Telefon: 02407 – 8093991 oder per E-Mail: mieten@happyrent.eu

Achtung: Ist die Popcornmaschine bei Rückgabe nicht sauber, werden 50 € Reinigungskosten in Rechnung gestellt.