

Wichtige Informationen zum Einsatz des Rodeo Bullriding:

1) Standort Voraussetzung

- Größe der Attraktion: 5 x 5 Meter mit einem 2 Meter langen Luftschlauch an der Hinterseite.
- An allen vier Seiten rund um die Attraktion muss 1,8 Meter freier Platz sein.
- Gesamter Platzbedarf: 10,6 x 8,6 Meter (LxB) / 2,8 Meter in der Höhe
- Der Aufstellort muss einen flachen und befestigten Untergrund haben (max. Steigung: 5%)
- Bei Lieferung muss der Aufstellort mit einem Hubwagen zugänglich sein. Der Zugangsweg muss flach, befestigt und ohne Treppen oder Stufen sein. Die Durchgänge müssen mindestens 1,40 m breit sein.
- Die Attraktion wiegt 400 kg und kann daher nicht angehoben werden. Es ist nicht möglich sie über Treppen oder Stufen zu heben.
- Ab Windstärke 4 darf die Attraktion nicht genutzt werden.

2) Strom Voraussetzung

- Es wird eine freie Stromgruppe benötigt (220 Volt, 16 Ampère, 3.500 Watt).

3) Weitere Infos

- Das Modul muss durch uns betreut werden. Die Betreuung kann stundenweise gebucht werden. Ab 5 Stunden muss der Betreuer mindestens 15 Minuten Pause machen können.
- Das offizielle Mindestalter der Teilnehmer beträgt 10 Jahre.
- Verboten während der Benutzung: Essen, Trinken, Schuhe, spitze oder heiße Gegenstände.
- Die Attraktion selber ist regenfest, außer das Bedienelement. Bei Regenwahrscheinlichkeit empfehlen wir, ein Zelt oder Pavillon aufzustellen, worunter die Attraktion und das Bedienelement stehen können.
- Die Attraktion ist nicht beleuchtet.

Mindestens ein Punkt der Voraussetzungen ist in Ihrer Location nicht gegeben? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Kundenservice auf. Wir beraten Sie hierzu gerne und prüfen mit Ihnen zusammen, ob das Bullriding aufgestellt werden kann.

Tel: 02407 8093991

E-Mail: mieten@happyrent.eu

