



Gebrauchsanweisung Zuckerwattenmaschine

- 1) Zucker in die Einfüllöffnung des Drehkopfes einfüllen, sodass mindestens noch 2 cm bis zur Oberkante frei sind.
- 2) Dreh-Element und Wärme-Element einschalten.
- 3) Mit einem Stäbchen rund drehen, die Richtung ist dabei egal, sodass die Zuckerwatte sich um das Stäbchen legt.
- 4) Mit dem eingefüllten Zucker können mehrere Portionen gemacht werden.
- 5) Wenn der Zucker fast oder ganz verbraucht ist, diesen auffüllen. Dabei muss das Dreh-Element immer ausgeschaltet werden.
- 6) Wenn keine Zuckerwatte mehr gemacht wird, zuerst das Wärme-Element ausschalten.
- 7) Nach ca. 10 Sekunden kann auch das Dreh-Element ausgeschaltet werden.

Hinweise:

- Drehkopf NIE befüllen, wenn Dreh-Element angeschaltet ist.
- Drehkopf während des Gebrauchs nicht anfassen, da dieser heiß wird.

Zuckerwattenmaschine reinigen

- 1) Netzstecker vor der Reinigung immer ziehen.
- 2) Die Maschine und den Drehkopf bitte mit einem Schwamm und warmem Wasser reinigen.
- 3) Die Pfanne mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Bitte KEINE SCHEUERMITTEL benutzen.